

# Akku-Blindniet-Setzgeräte

## iBird® Pro

Ersatzteil-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1 •	1434975	Mundstück 17/32
	1434977	Mundstück 17/36
	1434999	Mundstück 17/40
	1434860	Mundstück 17/45
2	1436003	Stahlhülse
3 •	1446012	O-Ring
4 •	1435392	Futtergehäuse
5 •	1435568	Futterbacken (3-teilig)
6 •	1435384	Druckbuchse (für BN > Ø 5)
7 •	1435448	Druckbuchse (für BN < Ø 5)
8 •	1435412	Feder
9	1520557	Zwischenstück
10	1445768	Schraube
11	1435398	Lager komplett
12	1435406	Kugelgewindtrieb
13	1434962	Scheibe
14	1435397	Lagerkäfig komplett
15	1435385	Stift
16	1434970	Sinterrolle
17	1445790	Sicherungsscheibe
18	1450817	Magnethalter komplett
19 •	1435393	Kanalrohr
20	1445990	Schraube
21 •	1434874	Rohr kurz
22	1435442	Ritzelwelle
	1435395	Ritzelwelle Pro Gold Edition
23	1434967	Scheibe
24	1432608	Antriebseinheit Pro komplett
	1457643	Antriebseinheit Pro GE komplett
25	1445763	Sinterbuchse
26	1445989	Schraube
27	1435408	Platine
28	1463584	Motor komplett Pro
	1457645	Motor komplett Pro Gold Edition
30	1445773	Schraube kurz
31	1445987	Schraube
32	1445772	Schraube lang
34	1435416	Aufhänger Pro
	1445746	Aufhänger Pro Gold Edition
36	1435016	Mundstückmagazin
37	1434978	Magazineinsatz
39	1435399	Gerätebügel
40	1435396	Auffangbehälter komplett
41	1457644	Beleuchtung komplett
42 •	1457641	Akku
43	1457642	Ladegerät (EU)
	1457649	Ladegerät (USA)
50	1567795	Gehäuse komplett
51	1567794	Kabelkanal
52	1567799	NFC Modul
53	1567797	Steuerung Pro
54*	-	iBird Elektronik komplett
55	1556819	Schlüssel PowerBird® Pro komplett

• Verschleißteile

# Akku-Blindniet-Setzgeräte

## iBird® Pro

